

Das kostet Zeit und Geld für Sie als Abnehmer und für uns als Ihr Lieferant

Veränderungen während der Belieferung werden der Disposition nicht mitgeteilt
Achtung: Alle Fahrmischer und Autobetonpumpen können jederzeit mit der Disposition sprechen.

Der vereinbarte Lieferrhythmus verändert sich
Entladezeit wird kürzer oder länger,
Fahrmischer kommen daher zu früh oder zu spät.
Wartezeiten für Baustellenpersonal oder Fahrmischer entstehen.

Die eventuelle Restmenge wird zu spät mitgeteilt
Erhebliche Wartezeiten für Baustellenpersonal und Autobetonpumpe

Baustelle ist noch nicht abnahmebereit
Fahrmischer können nicht entladen.
Beton wird zu alt, dieser ist nicht mehr zu verarbeiten. Norm muss eingehalten werden.

Die bestellte Menge wird verändert
Muss mehr geliefert werden, stehen keine Fahrmischer zu Verfügung.
Verringert sich die bestellte Menge, sind eventuell bereits Fahrmischer zur Baustelle hin unterwegs.

Fazit: Fahrmischer und Arbeitszeit stehen nur begrenzt zur Verfügung.
Die vorstehend genannten Beispiele sollen verdeutlichen, dass alle Veränderungen Verzögerungen nach sich ziehen. Diese können auch Ihre Baustelle betreffen. Helfen Sie mit, dies zu vermeiden.



Checkliste zum richtigen Bestellen

- Frühzeitiges Bestellen, nach Möglichkeit 48 Std. vor Lieferung
- Firmenname
- Name des Bestellers, Telefon oder Handy-Nummer
- Genaue Baustellenanschrift, gegebenenfalls Wegeb Beschreibung
- Welches Bauteil/Bauteile wird/werden betoniert?
- Welche Menge wird benötigt? Wenn möglich genaue Menge gegebenenfalls Restmenge. (Bemerkung, Fahrmischer laden 8 oder 10 cbm)
- Welche Betonsorte/Betonsorten wird/werden benötigt?
Festigkeit, Konsistenz, Korngröße, Expositionsklasse, Zementsorte
- Besonderheiten, z.B. Sichtbeton, Zugabe von Fließmittel, Stahlfaser, 1 oder mehrere Fahrmischer in der Lieferkette mit anderer Konsistenz laden, u.s.w.
- Wie wird abgeladen?
Kran, Rutsche, Schubkarre, Rohr, Autobetonpumpe, etc.
Bei Autobetonpumpe, siehe fbr Broschüre „Informationen zum Betonieren mit Autobetonpumpen“
- In welcher Zeit soll geliefert werden?
Lieferrhythmus
Menge je Stunde, Entladezeit für die Liefermenge, mit oder ohne Pause,
- Ungehinderter Anfahrtsweg zur Baustelle, gegebenenfalls Genehmigungen einholen
- Genügend Aufbauplatz für Autobetonpumpe und 4 oder 5 Achser Fahrmischer
- Platz zum Reinigen der Fahrmischer und Autobetonpumpe

Checkliste zur Überprüfung des Lieferscheins vor Beginn der Entladung

- Liefertag
Datum korrekt?
- Kunden- und Baustellenanschrift
Der richtige Kunde? Die richtige Baustelle?
- Liefermenge/Gesamtmenge
Stimmen Liefer- und Gesamtmenge mit bestellter
Menge überein?
- Betonsortennummer
Abgleich mit der bestellten Rezeptnummer
- Festigkeitsklasse
Abgleich mit der bestellten Festigkeitsklasse
- Konsistenz
Abgleich mit der bestellten Konsistenz
- Expositionsklasse
Abgleich mit der bestellten/geforderten
Expositionsklasse
- Zusatzleistung
Abgleich mit bestellter Qualität. z.B. Fließmittel,
Stahlfaser,



Telefonnummern unserer Disposition

Werke Düren und Jülich
Blatzheim Frank Tel. 02421/800241
Fax 02421/800248

Werke Aachen und Übach-Palenberg
Breuer Joachim Tel. 02421/800243
Fax 02421/800245

Werke Kerpen und Erftstadt
Rothkamp Peter Tel. 02421/800246
Fax 02421/800249

Mörtel
Herrmann Harald Tel. 02421/800242
Fax 02421/800248

Alle Werke
Maintz Dieter Tel. 02421/800240
Fax 02421/800248

Alle Werke
Krug Heinz Tel. 02421/800244
Fax 02421/800248

Informationen zum optimierten Bestellen von Beton und Autobetonpumpen



Fertigbeton Rheinland GmbH & Co. KG
Am Langen Graben 32
D-52353 Düren

Tel.: 02421 / 80020
www.fertigbeton-rheinland.de
E-Mail: info@fertigbeton-rheinland.de

In dieser Reihe erschienen bisher:

1. Neue Norm EN 206
2. Betonieren im Winter
3. Betonieren im Sommer
4. Betonieren mit Autobetonpumpen
5. Optimiertes Bestellen von Beton
und Autobetonpumpen
6. Nachbehandlung

Stand: November 2010

fbr
FERTIGBETON
RHEINLAND